

Mod. ELF

Aguilas #7, Colonia Lago de Guadalupe Cuautitlan Izcalli, Edo. Mexico CP 54760 Telefonos 58771948 y 58770047



Jgo de conectores para Caliper incluido. Mod. 7150

Boya de vacío para purga de frenos

Para purga y limpieza de sistema de frenos convencionales y ABS

Descripción:

- 1.- Depósito transparente de material resistente al líquido de frenos.
- 2.- Eyector de alto vacío con manómetro graduado.
- 3.- Mango con gatillo montado en la tapa superior..

Incluye:

- 4.- Manguera transparente de 1.5 mts, con adaptador en una de las puntas.
- Juego de espigas incluido (conector para cáliperMod. 7150).

Uso:

Una persona puede efectuar la purga o cambio del cilindro maestro, con toda seguridad y eficiencia.

Instrucciones de operación:

- * Verifique que el depósito maestro este totalmente lleno.
- * Conecte una toma de aire con un cople rápido en la entrada colocada en el mango del equipo (presión a 60lbs por pulg.)
- * Si ún<mark>icamente se va a efectuar la purga de los frenos, haga lo siguiente: Haga el vacío en el equipo, oprimiendo el botón que esta en el mango hasta obtener entre 20 y 30 cms. de vacío. Esto puede verificarse en el manómetro del equipo.</mark>
- * El equipo puede quedar en vacío por períodos de 10 a 15 minutos, desconectándolo de la línea de aire.
- * Previamente conectado al equipo la manguera transparente y el otro extremo a la válvula de purga (aprovechando los adaptadores que se incluyen), ya conectado y efectuado el vació, Abra la válvula de purga o más de 1/4" de vuelta, y no más de 3 segundos.
- * De inmediato verá fluir el líquido con impurezas por la manguera. Cierre la válvula y observe el estado del líquido en el depósito de su equipo. Este proceso repítalo con cada rueda.
- * Verifique que el depósito del cilindro maestro se mantenga a nivel llenándolo en cada operación.
- * Si requiere cambiar el líquido totalmente, efectúe la operación directamente en el cilindro maestro. Llénelo y proceda a la purga de cada rueda.